



## Fonctionnement & Nettoyage

### Fonctionnement optimum :

- Monter en chauffe pendant 8mn à feu maximum
- Cuisiner à feu doux ensuite
- Possibilité de couper, gratter et cuisiner sur la plaque sans l'abîmer

### Nettoyage :

- Sur plaque chaude verser de l'eau à T° ambiante, gratter à la spatule et à l'éponge abrasive
- A froid, appliquer du dégraissant Plancha et frotter à l'éponge abrasive
- Un nettoyant Inox pour faire briller l'ensemble (optionnel)
- Un nettoyage régulier permet de récupérer une plaque parfaitement brillante
- NE JAMAIS UTILISER DE GLACE : RISQUE DE CHOC THERMIQUE SUR LA PLAQUE)



Racloir



Dégraissant Clean Inox



Eponge Abrasive

